

TRON

SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK

LAVATRON 20

LAVATRON 30

LAVATRON 70

Kedves vásárlónk, ma kitűnően választott. Az ön porszívója az ECO-TRON tapasztalatai alapján készült. Az ECO-TRON- nak vezető szerepe van a tisztítóberendezések gyártásában, ezért termékeik a legjobbak, amit kaphat. Kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót. Reméljük meg lesz elégedve termékünkkel.

Figyelem: Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mert a későbbiekben is jól jöhet. Az alábbi információk feltétlenül szükségesek a berendezés használatához. A berendezés helytelen használatából eredő, bármilyen kár, vagy sérülés miatt, a gyártó felelősséget nem vállal.

PORSZÍVÓ

- B – Rongyszűrő
- C – Motor blokk
- E – Szeméttartály
- F – Szívó bemenet
- G – Rugalmas tömlő
- M – Rozsdamentes acéltoldás
- O – Acél hajlat
- P – Műanyag csatlakozó
- S – Kétfunkciós kefe
- T – Kefe
- U – Kis szívófej
- V – Lapos szipka

BEFECSKENDEZŐ – SZÍVÓ / FOLYADÉKSZÍVÓ TISZTÍTÓ

- C – Motor blokk
- D – Vegyszertartály folyadékúszóval
- E – Tartály
- F – Szívó bemenet
- G – Rugalmas tömlő
- H – Befecskendező tömlő
- I – Nedvszívó fej
- K – Befecskendező ravasz
- M – Rozsdamentes acél meghosszabbítás
- N – Befecskendező tömlő
- O – Acél hajlat
- P – Műanyag csatlakozó
- Q – (Szőnyeg) szívófej
- R – Vízemelő
- Y – Úszó

Bevezetés

A LAVATRON rendszer lehetővé teszi bármilyen talaj azonnali mosását és szárítását. Külön száraz porszívóként, vagy nedves porszívóként is használható.

Általános biztonsági tanácsok

A legfontosabb műszaki adatok fel vannak tüntetve a gép hátán található táblán. A gép vételekor győződjön meg róla, hogy ez a tábla a helyén van-e. Amennyiben nincs, ne használja a berendezést. A gép csak a rendeltetés céljának megfelelően használható, bármilyen másfajta igénybevétel veszélyes lehet.

- A berendezést csak felnőttek használhatják.
- Ne hagyjuk, hogy a berendezés túl közeli kontaktusba kerüljön az emberi testtel, különös tekintettel a szemekre és a fülekre.
- Működés közben ne hagyjuk a gépet felügyelet nélkül.
- A készülék nem használható helyiségekben, ahol robbanékony anyagok (gáz, robbanó porok, benzin, stb. van elhelyezve).
- Ne használjuk a készüléket mérgező porok fészítésére.
- Ne használjuk robbanékony anyagok szívására.
- Ne szívjunk fel izzó, vagy korrodáló anyagokat.
- Ne használjuk a gépet tartályok folyadék / víztelenítésére.
- Ne hagyjuk a gépet az esőn, száraz helyen tároljuk.
- Stabil egyenes helyen raktározzuk.
- Minden alkalommal, amikor folyadékot szívunk fel, azonnal ürítsük és tisztítsuk ki a gép tartályát.
- Amennyiben a gép felborul, leállítás előtt állítsuk talpra.
- Amennyiben bármiféle üzemzavar támad, azonnal állítsuk le a gépet.

Elektromos csatlakozás – biztonság

- Üzembe helyezés előtt, ellenőrizzük, hogy a hátlapon elhelyezett táblán megadott hálózati adatok megfelelnek –e az aktuálisnak.
- Győződjünk meg róla, hogy az aljzat rendesen le van-e földelve, és talál-e a dugóval.
- Ügyeljünk arra, nehogy valamilyen módon sérüljön az elektromos kábel.
- A gépet semmiképpen ne használjuk, ha a kábel állapota nem tökéletes.
- Ne az elektromos kábel húzásával mozgassuk a berendezést.
- Az aljzataból való kihúzáskor a dugót húzzuk és ne a kábelt.
- Tisztítási és javítási munkálatok megkezdése előtt minden esetben húzzuk ki a gépet a konnektorból.

Üzembe helyezés

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a gép kifogástalan állapotban van. Sérült gépet ne kezdjen használni, hanem vegye fel a kapcsolatot az eladóval. A csomagoló anyagot az érvényben lévő rendelkezések szerint kell elhelyezni.

SZIGORÚAN BETARTANDÓ UTASÍTÁSOK

- Ne használunk erős oldó és tisztító szereket.
- A vízugarat ne irányítsuk elektromos berendezésekre, csatlakozókra.
- Ne járassuk a pumpát, folyadék nélkül, mert ez károsodáshoz vezethet.
- A tisztítás befejezése után mossuk át a pumpát $\frac{1}{2}$ l tiszta vízzel (folyassuk ki belőle).

- A munkálatok befejezése után, miután a pumpa leállt, a szelepkar lenyomásával csökkentjük a nyomást.
- A helytelen használatból kifolyólag keletkezett bármilyen anyagi vagy emberi kárért a gyártó felelősséget nem vállal.

Nedves tisztítás

- Távolítsa el a vászonszűrőt /B/ a tartályból /E./
- Töltse fel a vegyszertartályt /D./
- Az úszó Y behelyezése után rögzítse a motorfejet C a tartályon D a csatok segítségével.
- Rögzítse a hajlékony tömlőt G a szívóbemenetbe.
- A hajlékony tömlőre G rögzítse a műanyag csatlakozót P, a meghosszabbítást M és az acél hajlatot O.
- A hajlat végére O Rögzítse a megfelelő fejet Q és ennek aljára a vízemelőt R, amely felszedi a folyadékot a talajról.
- Rögzítse a kis tömlőt N a megfelelő csiptetőkkkel.
- A gép csatlakoztatása után a hálózathoz, aktiválja a szívást a piros gomb megnyomásával.
- Mindig végezzen próbatisztítást.

Száraz tisztítás

- Távolítsa el a vegyszertartályt a külső tartályból.
- Helyezze be a rongyszűrőt B a tartályba.
- Rögzítse a motorfejet C a tartályra a két kapoccsal.
- Rögzítse a hajlékony tömlőt G a szívóbemenetbe.
- A hajlékony tömlőre G rögzítse a műanyag csatlakozót P, a meghosszabbítást M és az acél hajlatot O.
- Helyezze fel a legmegfelelőbb szívófejet (S, T, U, V)
- A gép csatlakoztatása után a hálózathoz, aktiválja a szívást a piros gomb megnyomásával.
- Mindig végezzen próbatisztítást.
- Amennyiben papírzsákok is kapott, helyezze ezt a tartályba.

Tisztítás befecskendezéssel – szívással

- Távolítsa el a vászonszűrőt B a tartályból E.
- Helyezze be és töltse fel a vegyszertartályt D.
- Az úszó Y behelyezése után rögzítse a motorfejet C a tartályon D a csatok segítségével.
- Rögzítse a hajlékony tömlőt G a szívóbemenetbe.
- A hajlékony tömlőre G rögzítse a műanyag csatlakozót P, a meghosszabbítást M és az acél hajlatot O.
- Szőnyegek és szövetek tisztításához, a hajlat végére O rögzíts a megfelelő fejet Q; kemény felületek / padlók tisztításához ennek aljára helyezze fel a vízemelőt R, amely felszedi a folyadékot a talajról.
- Rögzítse a ravaszt K a műanyag csatlakozóhoz P.
- A kis tömlő H végét rögzítse a fejen található csipesz segítségével.
- A gép csatlakoztatása után a hálózathoz, aktiválja a pumpát a zöld gomb megnyomásával, majd indítsa el a motort a piros gombbal.
- A mosást a ravasz meghúzásával lehet elindítani.

Javítás és állagmegőrzés

Mindenféle munkálatok megkezdése előtt ellenőrizzük, hogy a gép ne legyen a hálózathoz csatlakoztatva. Ne mossuk a gépet vízszugárral, vagy vízbe helyezve.

- Soha ne próbálja a gépet egyedül megjavítani, forduljon szakemberhez.

- Csak TRON alkatrészeket használjon.

| Hiba | Ok | Teendő |
|-------------------------------------|---|---|
| A gép nem működik. | Nincs feszültség. Sérült kábel/dugó. Motorhiba. | Ellenőrizze a vezetékét. Forduljon a kereskedőhöz. |
| Víz folyik a fejből (levegőfolyás). | A tartály rosszul áll a helyén. A szeméttank túl tele van. | Ellenőrizze az oldaltartály elhelyezését. Ürítse ki a szeméttartályt. Kerülje el egyéb folyadék felszívását azokon kívül, amit a gép engedett ki. |
| Nincs anyagterítés | Üres a tank. A szűrő eldugult, vagy sérült. Csövezet eldugult / sérült. | Ürítse ki a dobot és töltsé fel a hígított vegyszerrel. Ellenőrizze a szűrőt és a vezetékeket. |
| Jelentős energiaveszteség. | Eltömődött szűrő/csövezet. | Ürítse ki a dobot, ellenőrizze a szűrőt, csöveket, tartozékokat. |
| Nagyon zajos a motor. | Tele van a dob, eldugult szűrő/csövezet. | Ürítse ki a dobot, ellenőrizze és tisztítsa a szűrőt/csöveket/tartozékokat. |

Garancia: Lásd a mellékelt garancia levelet